



Wichtige Information - bitte lesen!

Pflegeanleitung Insektenschutz – Plissee-S

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf eines unserer qualitativ hochwertigen Produkte.

Bitte beachten Sie folgende Hinweise genau, damit Sie lange Freude an Ihrem Insektenschutzgitter haben werden.

- Bodenschiene immer sauber halten! Absaugen und feucht abwischen!
- Wenn erforderlich, Bodenschiene und Schiene oben mit Silicon- oder Teflonspray leicht einsprühen. (keine ölhaltigen Sprays, kein WD40 benutzen!)
- Sand, kleine Steinchen, Lebensmittel-Resten, Katzen- oder Hundehaare etc. beeinträchtigen die Funktion und die Lebensdauer Ihres Plissees.
- Netz mit feuchtem Microfasertuch reinigen oder mit der Polsterdüse absaugen. **(keine scharfen Reiniger verwenden!!!)**
- Nicht mit scharfen oder spitzen Gegenständen übers Netz fahren.
- Gewöhnen Sie sich an, das Plissee bei Nichtgebrauch zusammenzuschieben; je öfters Sie das tun, desto länger bleiben die Falten stabil und Ihnen Ihr Plissee erhalten.
- Das Plissee ist kein Spielzeug für Kinder. Ständiges eindrücken oder verbeulen des Netzes führt zu Instabilität; die Falten werden lahm.
- Tiere (Hunde, Katzen, Vögel etc.) können ebenfalls Beschädigungen herbeiführen.
- Bei starkem Wind, Regen oder Schnee das Plissee zusammenschieben.
- Bei unsachgemässer Handhabung oder Nichtbeachten der Pflegehinweise erlischt der Garantieanspruch.

Sollten Sie dennoch Probleme mit der Funktion Ihres Plissees haben, oder ist es aus irgendeinem Grund beschädigt, warten Sie nicht bis zum nächsten Frühling mit der Schadenmeldung an Ihren Händler. Ein „kleiner Service“ vom Fachmann ist oft günstiger als abzuwarten, bis ein „Totalschaden“ aufgetreten ist. Zum Beispiel ein „Winter-Check“, damit Sie zur Insektenzeit wieder gerüstet sind. Das komplette Netzteil kann übrigens vom Fachmann problemlos vor Ort ausgewechselt werden.

Über 30 Jahre in Ihrer Nähe:

BAUR Insektenschutz AG • Eichenweg 11 • 3628 Uttigen • Tel. 033 345 07 77
www.baur-uttigen.ch • info@baur-uttigen.ch

